


MV (PV) - povel VYP
SZ - signalizace ZAP
MZ (PZ) - povel ZAP
SV - signalizace VYP
L1 - přímé napětí
L2 (N) - pomocné napětí (pracovní nula)



POZOR!!

PROVÉST KONTROLU OZNAČENÍ ŽIL DLE TEXTU V TZ!

VEDOUČÍ PROJEKTANT Vladimír Kamarád	ZODPOV. PROJEKTANT Vladimír Kamarád	VYPRACOVAL Ing. Jaroslav Kypčs <i>Ing. Jaroslav Kypčs</i>	KONTROLOVAL Jiří Wodaz	 TRAMO RAIL, a.s. TRAMO RAIL, a.s. Železniční 547/4a 772 00 Olomouc
INVESTOR: SPRÁVA ŽELEZNIC, ČR Brno		KRAJ: Jihomoravský		
OPRAVA ÚSEKOVÝCH ODPOJOVAČŮ TV - 2018 SO 03 ÚOTV ŽST PODIVÍN				DATUM 3/2020 FORMÁT 8x44 ÚČEL Projekt ČÍSLO ZAKÁZKY 14/2019 MĚŘÍTKO -----
Svorkovnicové schéma				ČÁST DOKUMENTACE E.3.6 PŘÍLOHA 5.