


SCHÉMA NAPÁJENÍ A DĚLENÍ TV  
Bohumín – obvod Vrbice



Schema převzato od SEE Ostrava

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

		<b>SUDOP BRNO, spol. s r.o.</b> Kounicova 26 611 36 Brno	
OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Dílžďěňá 1003/7,110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Brno		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	23 TRAKČNÍ VEDENÍ	VEDOUCÍ PROF. SKUPINY Ing. Jiří Pelc	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jiří Pelc	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Martin Konečný	NAVRHL, VYPRACOVAL Martin Konečný	KONTROLOVAL Jiří Pelc
KRAJ: Moravskoslezský		POVĚŘENÝ OÚ: Karviná	STUPEŇ: PDPS
Oprava TV v ŽST Bohumín Vrbice a TK Bohumín Vrbice - st.hr. SO 02 ŽST Bohumín obvod Vrbice		ZAK. ČÍSLO 23055 - 01	ARCH. ČÍSLO
		MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ 3xA4
		DATUM:	8/2023
Schema napájení a dělení		ČÁST DOKUM. E.3.1	PŘÍLOHA 2