



OV Osvětlení výměn
NDN Návěstidla den/noc
PDN Pult den/noc
VZP Vypnutí zvonku předhlásky
VZR Vypnutí zvonku rozřezu
PNKO Porucha nap.kol.obvodů
RVC Rušení volby cesty
KPV Kontrola polohy výměn
VZ Vypnutí zdrojů
PIS Porucha izol.stavu
H Houkačka
Su Souhlas pro Pst.
NRS Nouzové rušení souhlasu
PZN Porucha základního napájení
PNN Porucha náhradního napájení
PND0 Porucha napájení dohledacích obvodů
KNN Kontrola náhradního napájení
KM Kontrola měniče
AP Automatický průjezd
NVZ Nouzové vybavení závěrů
KK Kontrola kodéru
PK Porucha kodéru (náv.kmitače)
AGR Připojení poj.dieselagregátu
Sc Stavění cesty
EO Evidence odjezdu
Jv Jističe výměn
Po Pojistky
U220 Napájení 220V pokles pod úroveň
U24 Napájení 24V pokles pod úroveň
IKS Indikace kolejového signálu (pro K0)
SHP Součtová hláska poruch
CHM Chod měniče
OEMZR–KL Obsluha EMZ nz Rajnochovice s návratem do Kunovic Loučky
OEMZR–0 Obsluha EMZ nz Rajnochovice s návratem do Osíčka

PBBS směr Branky Pohotovostní, Bezanulační a bezvýlukový stav PZS směr Branky na Moravě

10.2018 úprava Rek. PZS 54,706				Krupa																			
		NAVRHL				KONTROLOVAL						OR		OLOMOUC		Č. KOPIE							
		KRESLIL				SCHVÁLIL																	
AUTOMATIZACE ZELEZNÍČNÍ DOPRAVY PRAHA		KUNOVICE - LOUČKA RZZ																					
		PS. 01. ZAB. ZAŘÍZENÍ RELEOVÉ								A4		4		DATUM				1.2015					
		ŘIDIČÍ STŮL												01 45 01 75 01		5/1							