



TABULKA HLAVNÍCH NÁVĚSTIDEL	
Název	Poloha v km
PpLo	23,520
So	22,892
Lo	22,650
PpSo	22,154

TABULKA POČÍTAČŮ NÁPRAV			
úsek	snímače	umístění vnitřní výstroje	provoz
T1 LI-TR	LPB16, LTPB1	SÚ ŽST Libina	izolovaný
T2 LI-TR	LTPB1, LTPB3	SÚ ŽST Libina / RD-LT1	decentralizovaný
T3 LI-TR	LTPB2, LTPB5	RD-LT1 / RD-LT2	decentralizovaný
T4 LI-TR	LTPB4, LTPB7	RD-LT2 / RD-LT3	decentralizovaný
T5 LI-TR	LTPB6, LTPB8	RD-LT3	izolovaný
T6 LI-TR	LTPB8, LTPB9	RD-LT3	izolovaný
T7 LI-TR	LTPB9, LTPB10	RD-LT3 / RD-LT4	decentralizovaný
T8 LI-TR	LTPB10, LTPB12	RD-LT4	izolovaný
T9 LI-TR	LTPB11, LTPB14	RD-LT4 / RD-LT5	decentralizovaný
T10 LI-TR	LTPB13, TPB1	RD-LT5 / SÚ ŽST Troubelice	decentralizovaný

TABULKA UŽITEČNÝCH DELEK KOLEJÍ					
Číslo koleje	užitečná délka mezi návěstidly [m]	užitečná délka v lichém směru		užitečná délka v sudém směru	
		mezi	délka [m]	mezi	délka [m]
1	498	L1 - TPB3	548	S1 - TPB12	582
2	428	L2 - TPB4	548	S2 - TPB13	512

TABULKA POČÍTAČŮ NÁPRAV			
úsek	snímače	umístění vnitřní výstroje	provoz
LK	TPB1, TPB2	Troubelice	ostrovní
V1	TPB2, TPB3, TPB4	Troubelice	ostrovní
B1K	TPB3, TPB5	Troubelice	ostrovní
A1K	TPB5, TPB9, TPB10	Troubelice	ostrovní
C1K	TPB10, TPB12	Troubelice	ostrovní
B2K	TPB4, TPB6, TPB7, TPB8	Troubelice	ostrovní
A2K	TPB8, TPB11	Troubelice	ostrovní
C2K	TPB11, TPB13	Troubelice	ostrovní
V6	TPB12, TPB13, TPB14	Troubelice	ostrovní
SK	TPB14, TPB15	Troubelice	ostrovní

TABULKA RYCHLOSTÍ			
NA/Z KOLEJE	ROZHODUJÍCÍ VÝHYBKY	RYCHLOST OD/DO [km/h]	
		Libina	Uničov
1		tratová	tratová
2		60	60

TABULKA VÝHYBEK												
Číslo	Km	Názevník km	Druh	SŽS	Poměr odbočení	Poloměr oblouku	Směr	Poloha výměníku	Druh pražců	Závěr	Přestavník	Snímač polohy
1	19,693	19,625	J	S49	1:12	500	P	p	b	č	ELMOT. R.	
2	19,587	19,543	J	S49	1:9	190	P	p	b	č	ELMOT. R.	č2t/2,č2
3	19,551	19,507	J	S49	1:9	190	p	l	b	č	ELMOT. R.	č3t/3,č3
4	19,544	19,493	J	S49	1:9	300	L	l	b	č	ELMOT. R.	č4t/4,č4
5	19,338	19,299	J	S49	1:7,5	190	L	l	d	h	-	
6	19,891	18,962	J	S49	1:12	500	L	p	b	č	ELMOT. R.	

TABULKA HLAVNÍCH NÁVĚSTIDEL	
Název	Poloha v km
PpL	20,840
L	20,050
S1	19,560
S2	19,490
L1	19,059
L2	19,059
S	18,059
PpS	17,840

TABULKA SEŘAŽOVACÍCH NÁVĚSTIDEL	
Název	Poloha v km
Se1	19,990
Se2	19,735
Se3	18,889
Se4	18,630

TABULKA POČÍTAČŮ NÁPRAV			
úsek	snímače	umístění vnitřní výstroje	provoz
T1 TR-UN	TPB15, TUPB2	SÚ ŽST Troubelice / RD-TU1	decentralizovaný
T2 TR-UN	TUPB1, TUPB4	RD-TU1 / RD-TU2	decentralizovaný
T3 TR-UN	TUPB3, TUPB5	RD-TU2	izolovaný
T4 TR-UN	TUPB5, TUPB6	RD-TU2 / SÚ ŽST Uničov	decentralizovaný
T5 TR-UN	TUPB6, TUPB7	SÚ ŽST Uničov	izolovaný
T6 TR-UN	TUPB7, UPB1	SÚ ŽST Uničov	izolovaný