


Stávající stav



provizorní stav

- LEGENDA
- 1 Stavělová ústředna
 - 2 Záďveří
 - 3 Sklad
 - AK Akumulace kamna 2 kW
 - NVN1 Nouzové vypnutí napájení z Zásuvka pro mobilní dieselagr.
 - B Baterie + usměrňovač
 - KB Boční kryt
 - KU Konecová spojnice
 - ŽV Vnější žlab
 - ŽU Vnitřní žlab
 - ČK Čelní kryt
 - U Průběžná spojnice
 - B Boční podpěra
 - V Vnitřní spojnice

- LEGENDA:
- přesunutá zařízení
 - rušená zařízení

