

ČÍSLO KABELU	ODKUD			KAM			FUNKCE	TYP KABELU PRŮŘEZ(mm2)	DĚLKA (m)	POZNÁMKA
	POS.	ZAŘÍZENÍ	SVORK.	POS.	ZAŘÍZENÍ	SVORK.				
Silové kabely nn										
WL 01		skříň KS4	L1,L2,L3	rozvaděč RO			Napětí 230/400V AC	CYKY	15	
			PEN					5-J x 6		
WL 02		rozvaděč RO	L1,L2,L3	stožár OS4, OS3, OS2, OS1			Napětí 230/400V AC	CYKY	300	
			PEN					5-J x 6		
WL 03		rozvaděč RO	L1,L2,L3	stožár OS8, OS7, OS6, OS5			Napětí 230/400V AC	CYKY	160	
			PE, N					5-J x 4		
WL 04		rozvaděč RO	L1,L2,L3	stožár OS9			Napětí 230/400V AC	CYKY	150	
			PE, N					5-J x 6		
WL 05		rozvaděč RO	L1,L2,L3	stožár OS10, OS11, OS12, OS13			Napětí 230/400V AC	CYKY	150	
			PE, N					5-J x 4		