



ROZVÁDĚČ RS 1.2



NÁZEV	ČÍSLO VÝKRESU	LIST ČÍSLO
ROZVÁDĚČ RS 1.2	D.1.4.3-7	2

ROZVÁDĚČ RS 1.2



FA 16

SE 10B/1

10A

FA 17

SE 10B/1

10A

FA 18

SE 10B/1

10A

FA 19

SE 10B/1

10A

FA 20

SE 6B/1

6A

VIZ LIST Č. 12

X-M4

7

8


X-M5

7

8

X	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
P13,5	P13,5	P13,5	P13,5	P13,5	P13,5	P13,5	2xP13,5	P13,5	P13,5	P13,5	P13,5	P13,5
1-CXKE-R 3C x 2,5	1-CXKE-R 3C x 2,5	1-CXKE-R 3C x 2,5	1-CXKE-R 3C x 2,5	1-CXKE-R 3C x 2,5	1-CXKE-R 3C x 2,5	1-CXKE-R 3C x 2,5	1-CXKE-R 3Cx1,5	1-CXKE-R 3Cx1,5	1-CXKE-R 3Cx1,5	1-CXKE-R 3Cx1,5	1-CXKE-R 3Cx1,5	1-CXKE-R 3Cx1,5
M. Č. 09	M. Č. 06,07,10	M. Č. 08,09,10	M. Č. 14	FASÁDA + MEZIPROSTOR	TREZORY	POKLADNA 07	1-CXKE-R 3Cx1,5	1-CXKE-R 2Ax1,5	SPJN. KONTAKT	2xP13,5	1-CXKE-R 2Ax1,5	SPJN. KONTAKT
							M 13	M 14				
							M	M	M	M	M	L
							AUTOMATICKÉ DVEŘE					
							AUTOMAT NA JÍZDENKY					
Z 20	Z 21	Z 22	Z 23	Z 24	Z 25		M 13	M 14	M 17	M 19	PH 3	
2,0	1,5	2,0	2,0	1,0	1,0		0,5	0,5	0,5	1,0	0,1	

ROZVÁDĚČ RS 1.2




	P13,5	P13,5	P13,5	P13,5	P13,5	P13,5	P13,5	P13,5	P13,5	
	EXPANDER EPS	1-CXKE-R 3C x 1,5 místnost č.6	1-CXKE-R 3C x 1,5 místnost č.7	1-CXKE-R 3C x 1,5 místnost č.8	1-CXKE-R 3C x 1,5 místnost č.9	1-CXKE-R 3C x 2,5 KÁVOVAR m.č.10	1-CXKE-R 3C x 2,5 LEDNIČKA m.č. 10	1-CXKE-R 3C x 2,5 MIKROVLNKA m.č.10		
		EH 1	EH 2	EH 3	EH 4	Z 26	Z 27	Z 28		
		0,5	0,5	0,5	0,5	2,0	2,0	2,0		

EL. KONVEKTORY


NOVÉ ZÁSUVKY

ROZVÁDĚČ RS 1.2



1-CXKE-R 3Cx4	1-CXKE-R 5Cx1.5				1-CXKE-R 5Cx1.5				1-CXKE-R 5Cx1.5				1-CXKE-R 5Cx1.5			
	VENKOVNÍ JEDNOTKA RAS-5M24U2AVG				VNITŘNÍ KAZET. JEDNOTKA RAS-B10J2KVRC				VNITŘNÍ JEDNOTKA RAS-M16U2MUVG				VNITŘNÍ JEDNOTKA RAS-M16U2MUVG			
	<div><div>L1</div><div>PE</div><div>N</div></div> <div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>PE</div></div>				<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>PE</div></div>				<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>PE</div></div>				<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>PE</div></div>			
	M 9.1				M 9.1.1				M 9.1.2				M 9.1.3			
	3,5kW				0,14 kW				0,14 kW				0,14 kW			

ROZVÁDĚČ RS 1.2



NÁZEV	ČÍSLO VÝKRESU	LIST ČÍSLO
ROZVÁDĚČ RS 1.2	D.1.4.3-7	8

ROZVÁDĚČ RS 1.2

