

Spínací stanice 25kV

SpS Vojkovice

Přezbrojení osmi pozicové vany

adresa

zámek						
rám RM - 7941						
pozice:0,1	2	3	4	5	6	7
adresa:						
ZDROJ PW-7903 50W 230 V AC	CP 7004 CPU MR 0102	SC 7101 RS485 24DC	IB 7302 DI 24DC	IB 7302 DI 24DC	OR 7402 DO 230AC REL P1	OR 7402 DO 230AC REL P2
			S1	S2		

Spínací stanice 25kV

SpS Vojkovice

Spínací stanice 25kV

SpS Vojkovice

adresa

S 1		TABULKA SIGNÁLŮ	
teco	pořadí	název signálu	
0	1	úsekový odpojovač S211	zapnut
1	2		vypnut
2	3	úsekový odpojovač S212	zapnut
3	4		vypnut
4	5	úsekový odpojovač S101	zapnut
5	6		vypnut
6	7	úsekový odpojovač S102	zapnut
7	8		vypnut
8	9	úsekový odpojovač NP1	zapnut
9	10		vypnut
10	11	úsekový odpojovač NP2	zapnut
11	12		vypnut
12	13	úsekový odpojovač NP11	zapnut
13	14		vypnut
14	15	úsekový odpojovač NP12	zapnut
15	16		vypnut
16	17	úsekový odpojovač 23A	zapnut
17	18		vypnut
18	19		
19	20		
20	21	POZ Ústředně	
21	22	POZ Místně	
22	23	ztráta 230 AC pro POZ	
23	24	přítomno 230 AC pro POZ	
24	25		
25	26		
26	27		
27	28		
28	29		
29	30		
30	31		
31	32		

S 2		TABULKA SIGNÁLŮ	
teco	pořadí	název signálu	
0	33	úsekový odpojovač 401	zapnut
1	34		vypnut
2	35	úsekový odpojovač 402	zapnut
3	36		vypnut
4	37	úsekový odpojovač 3A	zapnut
5	38		vypnut
6	39	úsekový odpojovač Z108	zapnut
7	40		vypnut
8	41	úsekový odpojovač 4	zapnut
9	42		vypnut
10	43	úsekový odpojovač 5	zapnut
11	44		vypnut
12	45	úsekový odpojovač 13A	zapnut
13	46		vypnut
14	47	úsekový odpojovač 13B	zapnut
15	48		vypnut
16	49		
17	50		
18	51		
19	52		
20	53	POZ Ústředně	
21	54	POZ Místně	
22	55	ztráta 230 AC pro POZ	
23	56	přítomno 230 AC pro POZ	
24	57		
25	58		
26	59		
27	60		
28	61		
29	62	Porucha okruhu č.1	
30	63	Porucha okruhu č.2	
31	64	Spínací stanice ústředně	

P 1		TABULKA POVELŮ	
teco	pořadí	název povelu	
0	1	zap	úsekový odpojovač S211
1		vyp	
2	2	zap	úsekový odpojovač S212
3		vyp	
4	3	zap	úsekový odpojovač S101
5		vyp	
6	4	zap	úsekový odpojovač S102
7		vyp	
8	5	zap	úsekový odpojovač NP1
9		vyp	
10	6	zap	úsekový odpojovač NP2
11		vyp	
12	7	zap	úsekový odpojovač NP11
13		vyp	
14	8	zap	úsekový odpojovač NP12
15		vyp	
16	9	zap	úsekový odpojovač 23A
17		vyp	
18	10	zap	úsekový odpojovač 401
19		vyp	
20	11	zap	úsekový odpojovač 402
21		vyp	
22	12	zap	úsekový odpojovač 3A
23		vyp	
24	13	zap	úsekový odpojovač Z108
25		vyp	
26	14	zap	úsekový odpojovač 4
27		vyp	
28	15	zap	úsekový odpojovač 5
29		vyp	
30	16	zap	úsekový odpojovač 13A
31		vyp	

P2		TABULKA POVELŮ	
teco	pořadí	název povelu	
0	17	zap	úsekový odpojovač 13B
1		vyp	
2	18		
3			
4	19		
5			
6	20		
7			
8	21		
9			
10	22		
11			
12	23		
13			
14	24		
15			
16	25		
17			
18	26		
19			
20	27		
21			
22	28		
23			
24	29		
25			
26	30		
27			
28	31		
29		zap	externí vývod houkačka
30	32	zap	externí vývod místně/ústředně
31			